

Kurzanleitung für Rauchwarnmelder

Liebe Mieterin, lieber Mieter,

wir freuen uns, Sie über die neuen Rauchwarnmelder in Ihrer Wohnung zu informieren und möchten Ihnen nachfolgend einige Empfehlungen und Tipps geben.

**Feuerwehr
Notruf 112**

Was ist ein Rauchwarnmelder?

Ein Rauchwarnmelder ist ein Frühwarngerät. Bei richtigem Gebrauch verschafft er Ihnen und Ihrer Familie im Falle eines Brandes wertvolle Zeit zur Flucht. Ein Rauchwarnmelder kann kein Feuer verhindern. Deshalb ist es wichtig, dass Sie Ihren Fluchtweg im Voraus planen. Üben Sie die Fluchtpläne für den Ernstfall ein, damit jeder im Haushalt weiß, was bei einem Alarm zu tun ist.

Wichtige Merkmale und Funktionen Ihres Rauchwarnmelders

- Fest eingebaute Lithium-Batterie mit mindestens 10-jähriger Lebensdauer. Es ist kein Batteriewechsel nötig.
- Test-/Stummschaltknopf, um die Funktionalität des Gerätes zu überprüfen und mögliche Fehlalarme zu stoppen.
- Rote LED-Anzeige blinkt in Intervallen von etwa 5 Minuten und zeigt an, dass das Gerät mit ausreichend Energie versorgt ist. Wird der Alarm ausgelöst, blinkt die Anzeige sehr schnell, ungefähr zweimal pro Sekunde.
- Alarm-Signal mit einer Lautstärke von 85 dB(A) in 3 m Abstand – das ist sehr laut. Bitte halten Sie den Melder niemals direkt ans Ohr, sondern mindestens eine Armlänge von sich entfernt.

Funktions- und Gerätetest

Sie können den Rauchwarnmelder zu Ihrer eigenen Sicherheit sehr einfach selbst überprüfen. Das wird Ihnen und Ihrer Familie helfen, sich mit dem Gerät und dem Alarmton vertraut zu machen.

- Halten Sie den Testknopf gedrückt, bis der Alarm ausgelöst wird. Die rote LED-Anzeige blinkt sehr schnell, ungefähr zweimal pro Sekunde. Kurz nachdem Sie den Knopf loslassen, verstummt der Alarm wieder.
- Wenn Sie den Alarmton ausreichend laut hören, ist der Rauchwarnmelder in Ordnung und wird Sie im Falle eines Brandes alarmieren.
- Wenn nach drücken des Testknopfes kein Alarmton zu hören ist, verständigen Sie bitte so schnell wie möglich den Kundendienst (Kontakt Daten siehe unten).

ACHTUNG:

Testen Sie Ihr Gerät niemals mit echtem Rauch oder Feuer.

Reinigung und Pflege

- Um die Empfindlichkeit des Melders zu gewährleisten, ist es erforderlich, das Gerät frei von Staub, Schmutz und Spinnweben zu halten.
- Auf keinen Fall darf der Rauchwarnmelder mit Farbe überstrichen werden.
- Sollte das Gerät auf irgendwelche Art beschädigt worden sein oder nicht mehr richtig funktionieren, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst (Kontakt Daten siehe unten).

Was ist zu tun, wenn es brennt?

- Bewahren Sie Ruhe und rufen Sie den **Notruf 112**
- Evakuieren Sie das Gebäude, wenn der Fluchtweg nicht verraucht ist.
- Wenn der Fluchtweg verraucht ist, ziehen Sie sich in einen rauchfreien Raum zurück, schließen Sie die Türen und warten Sie am offenen Fenster auf Hilfe.

Was ist zu tun, wenn der Rauchwarnmelder Alarm schlägt, aber keinerlei Anzeichen von Feuer erkennbar sind?

- Auch wenn es bei einem Alarm keine Anzeichen von Rauchentwicklung, Hitze oder Brandgeräuschen gibt, sollte zunächst davon ausgegangen werden, dass es brennt.
- Überprüfen Sie Ihre Wohnung sorgfältig, ob irgendwo ein kleines Feuer schwelt.
- Überprüfen Sie, ob es irgendwo eine Rauch- oder Dampfquelle wie z. B. Kochdämpfe gibt, die durch eine Lüftungsanlage zu dem Rauchwarnmelder gelangen.

Umgang mit unerwünschtem Alarm

- Sollte es zu einem unerwünschten Alarm kommen, drücken Sie den Stummschaltknopf. Der Melder wechselt automatisch in eine geringere Empfindlichkeitsstufe und wird für ca. 10 Minuten stumm geschaltet.
- Die rote LED-Anzeige blinkt in diesem Fall alle 10 Sekunden, um anzuzeigen, dass das Gerät stumm geschaltet wurde.
- Am Ende der Stummschaltung kehrt der Rauchwarnmelder automatisch in seinen normalen Empfindlichkeitszustand zurück. Falls mehr Zeit benötigt wird, drücken Sie einfach erneut den Stummschaltknopf.

Mögliche Auslöser von unerwünschten Alarmen

Koch- und Wasserdampf sowie Staub und Schmutzentwicklung können mögliche Ursachen für einen unerwünschten Alarm sein. Sollten beispielsweise aufgrund der Lage oder des Gebrauchs der Küche überproportional viele Alarme ausgelöst werden, bitten Sie Ihren Kundendienst, den Rauchwarnmelder an einer Stelle zu montieren, wo er weniger von Kochdünsten und/oder Dampf erreicht werden kann.

So erreichen Sie den Kundendienst

Telefon: